



Fisa tehnica aspirator stradal model 240-125 HV2

PĂSTRARE:

Unitatea nu va fi depozitată pe perioadă prelungită de timp (30 de zile sau mai mult) fără a efectuarea mentenanței de protecție în vederea depozitării, care include cele de mai jos:

1. A se păstra în loc uscat, fără praf.
2. Întrerupătorul de aprindere trebuie pus pe clapetă pe poziția oprit.
3. Curățați acumularea de grăsime, ulei, mizerie și resturi de la exteriorul unității.
4. Efectuați operațiunile de lubrifiere și service periodice impuse.
5. Strângeți toate șuruburile și piulițele.
6. Goliți rezervorul de combustibil complet și trageți mânerul starter de mai multe ori pentru scoaterea combustibilului din carburator.
7. Scoateți bujia și turnați ½ lingură de ulei de motor în 2 timpi cu fum redus, proaspăt curat în cilindru, prin gaura bujiei.
8. Puneți o cârpă curată peste gaura bujiei.
9. Trageți de mânerul starterului de 2-3 ori pentru a distribui uleiul în interiorul motorului.
10. Respectați amplasarea pistonului prin gaura bujiei. Trageți încet de mânerul starterului până când pistonul atinge partea de sus a cursei și lăsați-l acolo.
11. Instalați bujia și nu conectați capacul bujiei.



ASPIRATOR / SPECIFICAȚII MOTOR

Motor		
Tip		Monocilindru în 2 timpi cu răcire pe aer
Cilindree piston		65.6
Carburator	cm ³	Diafragmă - Rotativ
Aprindere		Digital
Bujie		NGK CMR7H
Distanță bujie		0.6-0.7
Starter		Sistem de rebobinare automată
Volum de aer	m ³ /min	16.0
Combustibil		Fără plumb
Ulei		Ulei în 2 timpi cu fum redus (OUK-544-45-01-
Raport		50:1
Capacitate rezervor combustibil	Litri	2.2
Nivel de presiune acustică	dB (A)	99
Nivel putere acustică	dB (A)	110
Viteză maximă clapetă	rpm	2,000 - 7,000
Viteză mers în gol	rpm	2,000
Greutate proprie	kgs	33